

LK-HD2 暗室红灯

操作手册

鲁科检测科技(山东)有限公司

1 产品简介

LK-HD2 暗室红灯在射线探伤室和暗室中使用，亮度可以根据用户要求进行无级调，本产品采用 LED 高亮度灯珠，电路采用晶闸管调光电源，安全可靠，发光板采用双层板，发光均匀，同时该产品可以放置在桌面，也可以挂在墙壁，使用十分方便，简单。是射线探伤必备的工具。

2 使用方法

2.1 将插头接通 220V 交流电源。

2.2 将调光开关顺时针旋转，听到“咔嚓”一声，表示电源已经打开，随着进一步旋转，灯光逐渐明亮。

注意：为了保护 LED 灯珠，采用缓启动，即在低端旋转开关时，电路处于保护状态，LED 灯珠不发光，继续旋转开关 LED 灯珠逐渐点亮。

3 售后服务

该仪器自购买之日起，保修壹年。凡因用户自行拆装本公司产品、因运输、保管不当或未按产品说明书正确操作造成产品损坏，本公司将有权不予以保修。请按照使用说明正确使用，如发现异常，请停止使用并请及时与我公司联系。

用户须知：

一、用户购买本公司产品后，先按装箱单核检仪器及配件是否齐全，核对后请认真阅读此使用手册，在了解了该仪器的使用操作后再对该仪器进行实际的应用。

二、本公司产品从用户购买之日起，若出现质量问题，请与本公司仪器技术服务中心联系。

三、凡因用户自行拆装本公司产品、因运输、保管不当或未按产品说明书正确操作造成产品损坏，本公司将有权不予以保修。

四、请按照使用说明正确使用，如发现异常，请停止使用并请及时与我公司联系。